



### 取扱説明書 充電式超音波加湿器

- 商品を正しくお使いいただけるように、ご利用の前に必ずマニュアルをご覧ください。
- お読みになったらマニュアルをいつでも見られる所に保管して下さい。

### ご注意(必ずお守り下さい)

本製品をお使いの前に、次の内容をよく理解して本文をお読みください。

- 絶対に分解、修理、改造をおこなわないでください。発火したり異常動作によってけがの原因となります。
- 使用しないときや給水する水が無くなった時電源スイッチを切り、コネクタを電源から取りはずしてください。
- 給水部分以外の本体を濡らしたり、濡れた手で ON/OFF スイッチや USB コネクタ、ケーブルに触らないでください。
- 子供だけで使用したり、お子様の手の届くところに置かないでください。
- 水がかかったり湿気が多い場所、直射日光の当たる場所、暖房器具の近くなどの高温となる場所や落下や転倒の恐れがある不安定な場所で使用しないでください。
- 使用する水は水道水もしくは clean321 の炭酸次亜塩素酸水を使用してください。ミネラルウォーター、アルカリイオン水、天然水、井戸水、浄水器や温水器を通した水などは使用しないでください。タンクに直接アロマオイル・芳香剤も入れないでください。
- 水をタンク内に長時間放置すると雑菌が繁殖しやすくなりますので毎日取り換えて使用後はボトル内の水を捨てて清潔に保ってください。
- ケーブルの断線やショートを防ぐため、必ずコネクタ部分を持ち無理な力を加えないように抜き差ししてください。家具で踏んだり、扉で挟まないようにしてください。強く引っ張ったり、きつく折り曲げたりしないでください。

### セット内容

- USB 加湿器本体 ..... 1台
- USB ケーブル ..... 1本
- 取扱説明書 ..... 1枚
- 給水スティック ..... 4本

### 各部の名称



- ①a.b 吹き出し口
- ②電源ボタン
- ③LED ライト
- ④USB ポート
- ⑤給水芯
- ⑥タンク
- ⑦電源ランプ
- ⑧水位プローブ

充電中：電源ランプが赤色で点灯している  
 充電完了：電源ランプが緑色で点灯している  
 電量不足：赤色点滅

### ご利用方法



①反時計回りに製品を回し、蓋と貯水タンクを外します。  
 ②貯水タンク内に水もしくは除菌剤を入れます。MAXの線より下のラインまで入れて下さい。

③時計回りに製品を回し、蓋を閉じます  
 ④電源ボタンを押すと稼働します。

※給水芯を十分に湿らせていない場合、ミスト噴射まで時間がかかる場合もございます。  
 ※吹き出し口にワックスが塗られていますので、初めてのご使用は吹き出し口をお拭きください。

### 製品仕様

型番	clean321-UH
バッテリー	2600mAh
容量	500ml
サイズ	85mm×75mm×185mm
重さ	270g
定格電圧	3.7V
定格入力	5V 1A

### 給水用の芯の取り替え方



- ①加湿器の蓋を開けます
- ②芯の入っているカバーを取り外します
- ③交換用の芯と取り替えます
- ④製品本体の蓋を締めます

※交換の際、内部のパネを紛失しないようにお気をつけください。内部の角度を合わせないと、ミストが出にくくなったり、ミストが出なくなったりする場合があります。

### 電源ボタンを押す回数：噴射スタイル

1回	吹き出し口Aから連続噴射	電源ボタンを長く押すと電源OFF	電源ボタンを連続2回押すとLEDライトが点灯、さらに連続2回押すとLEDライトが消灯
2回	吹き出し口AとBから連続噴射		
3回	吹き出し口AとBを交互に噴射		
4回	吹き出し口Bから連続噴射		

### 電源ボタンを押す回数：噴射スタイル

#### 満充電からの稼働時間目安

ノズルAかB、片方からの連続噴射	約6時間
ノズルAとB、同時に連続噴射	約4時間

#### ケーブルを接続、タンク満タン使用時間目安

ノズルAかB、片方からの連続噴射	約7時間
ノズルAとB、同時に連続噴射	約4時間

### 故障かな？と思ったら

症状	原因	対処
点灯しない、ミストが出ない	⇒ 電池残量不足	⇒ 充電してください
点灯する、ミストが出ない	⇒ 水の残量不足	⇒ タンクの中に水を注入してください
匂いがする	⇒ 初めての使用	⇒ 日陰のところでタンクを12時間置いてください
	⇒ 水道水またはclean321以外の水の使用	⇒ 水道水もしくはclean321を使用してください
ミストが少ない	⇒ 吹き出し口の汚れ	⇒ 清掃してください
	⇒ タンク内部の水の汚れ	⇒ 清掃してきれいな水を入れてください。
本体から水漏れ	⇒ 給水芯が湿っていない	⇒ 初めて使用する際は給水芯を十分湿らせておいてください
	⇒ 電池残量不足	⇒ 充電してください

上記の項目を試されても異常がある場合は製品を受け取った営業所にご連絡ください。

### お手入れについて

本製品を使い続けていると水に含まれる塩素や石灰などの成分(白い粉状のもの)が超音波振動板に結晶となり付着し、ミストの量が減る原因になります。週に1~2回、吹き出し口の奥にある超音波振動板に軽く湿らせた綿棒など、柔らかいもので汚れを取り除いてください。そのままにすると振動板に蓄積し動作障害を起こす恐れがありますので実施してください。

### やさしくお手入れする

振動板は繊細な部品です。故障の原因にもなりますので強くこすらないでください。

お手入れをするときは必ず、電源接続及びスイッチを切ってください。本体は防水仕様ではありません。丸洗い、水に浸すなどしないでください。

### MEMO

